

TÄGLICHE WARTUNG BENZINSÄGEN



CONCRETE. STONE. MASONRY. **UNSTOPPABLE.**

FOLGEN SIE DIESEN EINFACHEN WARTUNGSRICHTLINIEN UND IHRE TRENNsäGE WIRD IN EINEM GUTEN ZUSTAND ARBEITEN.

TÄTIGKEITEN NACH JEDEM GEBRAUCH


1. Spülen Sie Säge, Schwert & Kette mit Wasser ab.
2. Folgen Sie den Anweisungen des Tages Wartungs-Aufkleber, den Sie auf dem Deckel des Luftfilters finden.
3. Prüfen Sie, ob Verschlüsse lose sind. Ziehen Sie ggf. fest.
4. Prüfen Sie das Antriebskettenrad auf Verschleiß. Ersetzen Sie das Kettenrad, wenn die Nut durch die Spitze des Zahnes greift.
5. Überprüfen Sie die Anlasserschnur auf Verschleiß oder Beschädigungen. Ersetzen Sie ggf.
6. Säubern und prüfen Sie den Luftfilter. Wechseln Sie ihn aus.
7. Besprühen Sie Säge, Schwert und Ketten mit einem Leichtöl.
8. Inspizieren, spülen und schmieren Sie den Kettenspanner.

TÄTIGKEITEN NACH 10 STUNDEN

1. Entfernen Sie die Anlasserabdeckung und schmieren Sie die Anlasser-Spannfeder. Reinigen Sie die Rippen und die Anlasserklinken des Schwungrades mit einer Drahtbürste. Schmieren Sie dann die Anlasserklinken.
2. Entfernen und reinigen Sie die Zündkerze. Prüfen Sie den Elektrodenabstand. Der korrekte Abstand beträgt 0,5 mm.

TÄTIGKEITEN NACH 40 STUNDEN

1. Wechseln Sie die Zündkerze. Stellen Sie den Elektrodenabstand auf 0,5 mm ein.
2. Prüfen Sie den Treibstoff-Filter, der sich im Treibstofftank befindet. Ist er verstopft, reinigen oder ersetzen Sie ihn.

TÄGLICHE WARTUNG	
 ÜBERPRÜFEN	<ul style="list-style-type: none">• Alle Verbindungen, besonders• Antriebsrad Abnutzung• Starterseil• Luftfilter 
 ÖL	<ul style="list-style-type: none">• Schwert und Diamantketten• Schwert Sternlaufrolle 
 SCHMIERUNG	<ul style="list-style-type: none">• Kettenspanner 